



**Wichtiger Hinweis:**

Die Systemskizze ist durch den Installateur zu prüfen und durch technische Sicherheits-, sowie Absperr- und Regelungskomponenten nach DIN zu ergänzen.

**Alle Rohrleitungsarmaturen wie Absperr-, Sicherheits- u. Regelarmaturen gehören nicht zu unserem Lieferumfang und sind bauseits zu stellen.**

Davon ausgenommen sind die den Produkten beiliegenden Komponenten gemäß Installateurhandbuch oder explizit angebotene Bauteile wie z. B. Umschaltventile, Ladepumpen etc.

Da es sich hierbei um eine allgemeine Systemskizze handelt, erhebt diese keinen Anspruch auf Richtigkeit.

Die aktuelle Hydraulik finden Sie auf unserer Homepage unter Fachpartner/Fachhandwerker/Hydraulikschemen und Installationshilfen.

Die aktuelle Hydraulik finden Sie auf unserer Homepage unter Fachpartner/Fachhandwerker/Hydraulikschemen und Installationshilfen.



NIBE Systemtechnik GmbH  
Am Reierpfahl 3  
29223 Celle  
Tel. 05141/7546-0  
Fax. 05141/7546-99

Bezeichnung:

F1145/55 DD-WH8025 Solar

Zeichn.-Nr.:

PL19.1.15

Bearbeiter:

NIBE

erstellt:

28.01.2019

geändert:

-----

Seite:

1

<b>Legende</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>
AHPS	Speichertank	HR10	Hilfsrelais
AXC40/50	Zubehörplatine	GP10	Heizungsumwälzpumpe extern
BT1	Außenfühler	GP11	Umwälzpumpe Brauchwasserzirkulation
BT2	Vorlauffühler Heizkreis	GP20	Heizungsumwälzpumpe extern
BT3	Rücklauffühler Heizkreis	GQ2	Ventilator Abluft
BT6	Brauchwasserfühler unten	OKCE	Brauchwasserspeicher elektrisch beheizt
BT7	Brauchwasserfühler oben	QN10	Umschaltventil Heizung/Brauchwasser
BT25	Vorlauffühler extern	QN11	Mischventil Zusatzheizung
BT51	Fühler Pool	QN12	Umschaltventil Heizung/Kühlung
BT52	Fühler Zusatzwärmeerzeuger	QN13-16	Umschaltventil Heizung/Kühlung
BT53	Solar Kollektorfühler	QN19	Umschaltventil Pool
BT54	Solar Speicherfühler	RM	Rückflussverhinderer
BT70	Fühler Brauchwasserausgang	RN1	Reguliertventil
BT71	Rücklauffühler	RN11	Reguliertventil mit Durchflussanzeige
BWHE-X	Heizstab	UKV	Trennspeicher
DD-WH3XXX-1F	Brauchwasserspeicher	XL1	Heizung Vorlauf
EB1	Elektroheizkassette	XL2	Heizung Rücklauf
EB 100	Wärmepumpe Master	XL3	Anschluss Warmwasser
EB 101 - 104	Wärmepumpe Slave	XL4	Anschluss Kaltwasser
ELK 26/42	Elektroheizkassette	XL6	Vorlauf Sole
EP14/15	Kältemodul	XL7	Rücklauf Sole
EP 24	Wärmetauscher	XL8	Vorlauf von der WP
F11XX u. F12XX	Sole-/Wasserwärmepumpe	XL9	Rücklauf zur WP
F1345	Sole-/Wasserwärmepumpe	XL13	Solar Vorlauf
FLM	Abluftmodul	XL14	Solar Rücklauf
FQ3	Brauchwassermischventil motorisch	XL18	Dockungsanschluss Hochtemperatur
GP1	Umwälzpumpe Heizkreis	XL19	Dockungsanschluss Hochtemperatur
GP2	Umwälzpumpe Wärmequellenmedium	XL45	Dockungsanschluss Niveau 1
GP4	Umwälzpumpe Solar	XL46	Dockungsanschluss Niveau 2
GP9	Umwälzpumpe Pool	XL47	Dockungsanschluss Niveau 3

Allgemeine Hinweise:  
Um einen Wasserumlauf zu gewährleisten, kann statt eines Überströmventils in einem Referenzraum der Raumfühler BT50 (liegt der Wärmepumpe bei) gesetzt werden. In diesem Raum sind damit keine weiteren Einzelraumregelungen Raumthermostate bzw. Thermostatventile notwendig.  
Wenn diese Option nicht möglich oder gewünscht ist, muss ein Überströmventil an der entferntesten Stelle (Fußbodenheizungsverteiler) gesetzt werden.



MAG



Absperrventil



Überströmventil



Sicherheitsventil



Hilfsrelais



Wechselventil



Reguliertventil z.B.  
Strangreguliertventil



Schmutzfänger



Motormischer



Pumpe



Rückflussverhinderer



Fühler



Wärmemengenzähler



NIBE Systemtechnik GmbH  
Am Reierpfahl 3  
29223 Celle  
Tel. 05141/7546-0  
Fax. 05141/7546-99

Bezeichnung:

F1145/55 DD-WH8025 Solar

Zeichn.-Nr.:

PL19.1.15

Bearbeiter:

NIBE

erstellt:

28.01.2019

geändert:

-----

Seite:

2