

Gas-/Ölkessel
 max. Ladeleistung:
 VVM 310: 15 kW
 VVM 500: 25 kW

Paramentrierung Gas-/Ölkessel:

Im Servicemenü unter 5.2.4 externe ZH auswählen, es erscheint Menü 5.3 Zubehöreinstellungen, hier unter 5.3.7 externe ZH stufengeregelte ZH auswählen

Wichtiger Hinweis:

Die Systemskizze ist durch den Installateur zu prüfen und durch technische Sicherheits-, sowie Absperr- und Regelungskomponenten nach DIN zu ergänzen.


Alle Rohrleitungsarmaturen wie Absperr-, Sicherheits- u. Regelarmaturen gehören nicht zu unserem Lieferumfang und sind bauseits zu stellen.

Davon ausgenommen sind die den Produkten beiliegenden Komponenten gemäß Installateurhandbuch oder explizit angebotene Bauteile wie z. B.

Umschaltventile, Ladepumpen etc.














Da es sich hierbei um eine allgemeine Systemskizze handelt, erhebt diese keinen Anspruch auf Richtigkeit.

Die aktuelle Hydraulik finden Sie auf unserer Homepage unter Fachpartner/Fachhandwerker/Hydraulikschemen und Installationshilfen.

		NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl 3 29223 Celle Tel. 05141/7546-0 Fax. 05141/7546-99	
		Bezeichnung: F2120 F2040_VVM500_Zusatzw.	
Zeichn.-Nr.: PL19.4.5		Bearbeiter: NIBE	
erstellt: 29.01.2019	geändert: -----	Seite: 1	

Legende			
Bezeichnung	Erläuterung	Bezeichnung	Erläuterung
AMS10-XX	Split Außeneinheit	GP13	Umwälzpumpe Kühlung
AXC30	Zubehörplatine	GP15	Umwälzpumpe Zusatzwärme
AA5	SMO 40 Zubehörplatine	GP20	Umwälzpumpe extern
BT1	Außenfühler	HBS 05	Hydrobox
BT2	Vorlauffühler Heizkreis	HR10	Hilfsrelais
BT3	Rücklauffühler Heizkreis	OKCE	Brauchwasserspeicher elektrisch beheizt
BT6	Brauchwasserfühler unten	QN10/QN10.X	Umschaltventil Heizung/Brauchwasser
BT7	Brauchwasserfühler oben	QN11	Heizungsmischer
BT25	Vorlauffühler Heizung extern	QN12	Umschaltventil Heizung/Kühlung
BT50	Raumfühler	QN19	Umschaltventil Pool
BT51	Poolfühler	QN23	Umschaltventil Solar
BT52	Fühler Zusatzwärme	QN25	Mischer Heizkreis
BT63	Vorlauffühler extern hinter Heizkassette	RDW18-10	Flanschheizelement elektrisch
BT64	Vorlauffühler Kühlung extern	RN11	Reguliertventil mit Durchflussanzeige
BT70	Fühler Brauchwasserausgang	RN43	Reguliertventil Ausführung als Muffenschieber
BT71	Rücklauffühler	SMO 40	Regelung
BT82	Fühler Brauchwasserzirkulation	Solar 42	Zubehör für die Einbindung einer Solaranlage
BT83	Fühler Brauchwasser Nachheizstufe	UKV	Trenn-/Kältespeicher
BWHE-X	Heizstab	XL1	Vorlauf Heizkreis
DD-WH3XXX-1F	Brauchwasserspeicher	XL2	Rücklauf Heizkreis
DD-ST9XXX-F	Heizungspufferspeicher	XL3	Kaltwasseranschluss
ELK 213/15/26/42	Elektroheizkassette	XL4	Warmwasseranschluss
EB101-106	Luft-/Wasserwärmepumpe	XL8	Dockungsanschluss von der Wärmepumpe
EMK	Wärmemengenzähler	XL9	Dockungsanschluss zur Wärmepumpe
F2120/F2040	Luft-/Wasserwärmepumpe	XL13	Vorlauf Solaranlage
F135	Abluftwärmepumpe	XL14	Rücklauf Solaranlage
FQ3	Brauchwassermischventil motorisch	XL18	Dockungsanschluss Vorlauf Zusatzwärmeerzeuger
GP4	Umwälzpumpe Solar	XL19	Dockungsanschluss Rücklauf Zusatzwärmeerzeuger
GP9	Umwälzpumpe Pool	XL39	Dockungsanschluss Vorlauf Pool
GP10	Umwälzpumpe extern	XL45	Vorlauf AHPS/AHPH
GP11	Umwälzpumpe Brauchwasserzirkulation	XL47	Rücklauf AHPS/AHPH
GP12	Ladepumpe		

Allgemeine Hinweise:
Um einen Wasserumlauf zu gewährleisten, kann statt eines Überströmventils in einem Referenzraum der Raumfühler BT50 (liegt der Wärmepumpe bei) gesetzt werden. In diesem Raum sind damit keine weiteren Einzelraumregelungen Raumthermostate bzw. Thermostatventile notwendig.
Wenn diese Option nicht möglich oder gewünscht ist, muss ein Überströmventil an der entferntesten Stelle (Fußbodenheizungsverteiler) gesetzt werden.

 MAG	 Absperrventil	 Überströmventil	 Sicherheitsventil
 Wechselventil	 Reguliertventil z.B. Strangreguliertventil	 Schmutzfänger	 Motormischer
 Pumpe	 Rückflussverhinderer	 Fühler	 Wärmemengenzähler
 Hilfsrelais			



NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3
29223 Celle
Tel. 05141/7546-0
Fax. 05141/7546-99

Bezeichnung:
F2120 F2040_VVM500_Zusatzw.

Zeichn.-Nr.:

PL19.4.5

Bearbeiter:

NIBE

erstellt:

29.01.2019

geändert:

Seite:

2